3935 Indicador de desgaste cadena

• Adecuado para comprobar el estado de alargamiento de la cadena con el sistema "Pasa No Pasa".
• De 0 a 0.75% no es necesario sustituirla. De 0.8 a 1% hay que cambiar la cadena.
• Una cadena desgastada corre poco y consume más rápidamente el piñón.

Un escaso mantenimiento de la cadena puede producir roturas improvisas.

El calibre Beta está realizado para señalizar inmediatamente el estado de desgaste y dice si la cadena ha sufrido una elongación que requiere la sustitución.

	art.	L mm	A mm	A1 mm	S mm	
039350010	3935	120	48	32	1,9	31