

9741 - Multi Cleaner Detergente, desengrasante multiuso

- Detergente y desengrasante para disolver grasa, aceite, alquitrán, silicona y pegamento.
- Adecuado para limpiar superficies de metal, plástico rígido, cerámica, acero y aluminio.
- No deja residuos aceitosos.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Aplicar el producto y esperar unos minutos.
- Limpiar con un trapo.

	art.	ml
097410040	9741 (1)	400
097411040	9741 (2)	400
097412040	9741 (3)	400

